

ÚVOD

Abyste mohli svůj nový spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si před prvním použitím pozorně tuto uživatelskou příručku. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním opatřením.

Doporučujeme také, abyste si návod uschovali pro budoucí použití, abyste si mohli připomenout funkce vašeho spotřebiče.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Obecné

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí nebezpečím s ním spojené. Děti

**nesmí se
zařízením hrát.**

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

- Nesprávné používání tohoto zařízení může způsobit zranění osob a poškození.
- Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nezodpovídá za žádná zranění nebo škody způsobené nesprávného použití nebo zacházení (viz také Záruční podmínky).
- Pouze pro domácí použití. Není určeno pro venkovní nebo komerční použití.
- Pouze pro připojení k síti 230 V, 50 Hz.

- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody a nedovolte, aby se voda dostala do motorové části.
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče, kabelu ani zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu nebo žíravé látky.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnutý.
- Při používání spotřebiče jej neustále sledujte. Dbejte na to, aby se děti v blízkosti

při používání spotřebiče.
Spotřebič není hračka.

- Zařízení nesmí používat osobami se sníženou citlivostí, fyzickým nebo mentálním postižením nebo osobami, které nejsou schopny zařízení používat, pokud nejsou pod dohledem nebo pod vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Používejte pouze příslušenství dodané se zařízením nebo doporučené výrobcem.

Použití

- Přístroj vždy umístěte na suchý, rovný a pevný povrch a v dostatečné

vzdálenosti od okrajů.

- Přístroj by měl být zapnutý pouze tehdy, když jsou nasazeny nádoba a víko a

obsahují tekutinu a/nebo brambory.

- Před zapnutím se ujistěte, že je přístroj správně sestaven.
- Nepoužívejte misku, pokud je prasklá nebo jakkoli poškozená.
- Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 4 minuty. Pokud byl spotřebič v provozu déle než 4 minuty, nechte jej vychladnout, než jej znovu použijete.

- Během používání a čištění dbejte na to, abyste se nedotkli ostrých hran struhadla!
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.

Kabel a zástrčka

- Nenechávejte kabel viset přes okraj pracovní plochy.
- Zkontrolujte, zda není možné za kabel nebo prodlužovací kabel zatáhnout nebo o něj zakopnout.
- Udržujte kabel a spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, horkých předmětů a otevřeného ohně.
- Vypněte spotřebič a

vyjměte zástrčku ze zásuvky před čištěním nebo když zařízení nepoužíváte. Při vyjímání zástrčky ze zásuvky za kabel netahat. Místo toho držte zástrčku.

- Ujistěte se, že je kabel zcela roztažený.
- Kabel nesmí být zkroucený ani omotaný kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel ani zástrčka nejsou poškozené, a pokud ano, nebo pokud byl přístroj upuštěn nebo jinak poškozen, nepoužívejte jej.
- Pokud byl spotřebič, kabel nebo zástrčka poškozeny,

nechte spotřebič zkontrolovat a v případě potřeby opravit autorizovaným servisem. Nikdy se o opravu spotřebiče sami. Pro opravu v rámci záruky se obraťte na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili záruky. Neoprávněné opravy nebo úpravy na spotřebiči vedou ke ztrátě záruky.

KLÍČ K HLAVNÍM SOUČÁSTEM SPOTŘEBIČE

1. Víčko
2. Tlačítko zámku
3. Mísa
4. Struhadlo (na obrázku není vidět)
5. Motorová část
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový a přepravní materiál z vnitřku i vnějšku spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje žádné viditelné poškození a zda nechybí žádné součásti.
- Před prvním použitím spotřebiče (nebo po delším skladování) očistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami. Viz „Čištění“.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Škrabka na brambory

1. Umístěte motorovou část (5) na rovný povrch, např. kuchyňskou linku, a ujistěte se, že stojí pevně.
2. Umístěte misku (3) na hnací hřídel motorové části a nasadte struhadlo (4) do středu mísy.
3. Nalijte do misky přibližně 4 dl studené vody tak, aby byl zakrytý vnější okraj struhadla. Struhadlo samotné nezakrývejte vodou.
4. Brambory opláchněte/oškrábejte, abyste z nich odstranili zeminu. Poté položte vrstvu brambor na struhadlo s malou mezerou mezi nimi.
5. Zavřete víko (1) a zajistěte jej pomocí zajišťovacího tlačítka (2).
6. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky a zapněte spotřebič pomocí vypínače (6).
7. Nechte spotřebič běžet přibližně 2 minuty, než se brambory oloupou.
2 minuty, dokud nejsou brambory oloupané.
 - o Na bramborách mohou zůstat kousky slupky. V takovém případě opláchněte několik brambor pod tekoucí vodou a zkontrolujte, zda jsou oloupané.
 - o Doba loupání závisí například na množství a tvaru brambor.
8. V případě potřeby zavřete víko a nechte přístroj krátce znovu loupat.
 - o Přístroj nesmí být v provozu déle než 4 minuty.
9. Vypněte přístroj tlačítkem zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10. Opatrně sejměte misku z motorové části. Pozor: Z otvoru uprostřed mísky může vytékat voda. Brambory vysypte z mísky a důkladně je opláchněte.

11. Pokud brambory stále mají „očka“, odstraňte je nožem nebo pomocí struhadla. Vyjměte struhadlo z misky a brambory lehce přejděte po povrchu struhadla.
12. Před uskladněním spotřebič rozložte a všechny části vyčistěte. Viz „Čištění“.

POZOR!

- (4) Nenechávejte přístroj v provozu déle než 4 minuty najednou. Pokud byl přístroj v provozu déle než 4 minuty, nechte jej vychladnout, než jej znovu použijete.
- (5) Nikdy nestrouhejte více než 1 kg brambor najednou.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění přístroje je třeba dbát na následující:

- (6) Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- (7) Motorovou část spotřebiče neponořujte do vody a dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- (8) Zařízení čistěte otřením vlhkým hadříkem. Pokud je zařízení silně znečištěné, můžete přidat trochu čistícího prostředku.
- (9) Části nejsou vhodné do myčky nádobí, s výjimkou struhadla, které je vhodné do myčky. Mísu a víko čistěte v teplé mýdlové vodě.
- (10) K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěnky, ocelovou vlnu ani žádné silné rozpouštědlo nebo abrazivní čistící prostředky, protože by mohly poškodit vnější povrchy spotřebiče.
- (11) **DŮLEŽITÉ!** Po čištění nechte spotřebič zcela vyschnout. Nepoužívejte spotřebič, pokud je vlhký.
- (12) Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vždy jej před uložením vyčistěte.

INFORMACE O LIKVIDACI

VÝROBKU

Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je označen tímto symbolem:



To znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován odděleně.

V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, využití, nakládání a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou odevzdat použité zařízení bezplatně ve speciálních recyklačních stanicích. V některých členských státech můžete v určitých případech vrátit použité zařízení prodejci, u kterého jste jej zakoupili, pokud kupujete nové zařízení. Další informace o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem získáte u svého prodejce, distributora nebo obecních úřadů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje:

- (13) pokud nebyly dodrženy výše uvedené pokyny
- (14) pokud bylo se zařízením neoprávněně manipulováno
- (15) pokud bylo se zařízením nesprávně zacházeno, bylo vystaveno hrubému zacházení nebo utrpělo jakékoli jiné poškození
- (16) pokud je zařízení vadné v důsledku poruchy dodávky elektrické energie.

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů z hlediska funkce a designu si vyhrazujeme právo provádět změny produktu bez předchozího upozornění.

ČASTÉ DOTAZY

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání spotřebiče a nemůžete najít odpověď v tomto návodu k použití, navštivte naše webové stránky www.commaxx.nl.

Na našich webových stránkách také najdete kontaktní údaje, pokud nás potřebujete kontaktovat s technickými dotazy, opravami, příslušenstvím nebo náhradními díly.

VYROBENO V ČÍNĚ PRO

Commaxx B.V. Wiebachstraat

37,

NL-6466 NG Kerkrade

Nizozemsko www.commaxx.nl

Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost.