

Návod k použití

BEPER BC160A elektrický obědový box 1.6l, duální napájení

Před použitím si úplně a pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Přístroj není hračka. Čištění a údržbu přístroje smí provádět děti pouze pod dohledem.
2. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
4. Přístroj připojujte pouze na střídavý proud podle typového štítku.
5. Tento přístroj nesmí být používán s externími časovými spínacími hodinami nebo se systémem pro dálkové ovládání.
6. Přístroj připojujte pouze na střídavý proud s napětím podle typového štítku.
7. U modelu by neměl být současně používán žádný další elektrický spotřebič na stejném proudovém okruhu, aby se předešlo přetížení sítě.
8. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití nebo podobné účely, např.
 - pro kuchyňky v obchodech, kancelářích nebo podobných pracovištích,
 - v zemědělských provozech,
 - pro použití hosty v hotelu, motelu nebo jiných ubytovacích zařízeních,
 - v soukromých penziónech nebo rekreačních objektech.
9. Pravidelně kontrolujte zástrčku a přívodní kabel, zda nejsou opotřebené nebo poškozeny. Při poškození přívodního kabelu, skleněné desky nebo jiných dílů pošlete přístroj na kontrolu a/nebo opravu do našeho servisu. Neodborné opravy mohou vést k značnému nebezpečí pro uživatele a vedou ke ztrátě záruky.
10. Je-li přívodní vedení tohoto přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.
11. Postavte přístroj na pevnou, rovnou a suchou plochu. Nikdy přístroj nestavte na horké povrchy, kovové povrchy nebo textilii zakryté povrchy.
12. Přístroj nesmí být používán venku.
13. Pozorujete-li prasklinu na topné desce, napájení musí být okamžitě vypnuto.
14. Přístroj je určen pouze pro ohřev potravin a může být použit pouze tehdy, pokud jsou v něm umístěny potraviny.
15. Přístroj nesmí být ponořován do vody nebo jiné tekutiny. Chraňte přístroj před mokrem.
16. Nevkládejte vidličku nebo jiné nástroje dovnitř přístroje, mohlo by dojít k poškození topných článků.
17. Zásuvka musí být snadno dosažitelná, aby mohla být zástrčka rychle vytažena v případě nouze.
18. Nezapínejte přístroj, pokud máte vlhké ruce. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
19. **Nevkládejte přístroj do mikrovlnné trouby.**
20. **Nevkládejte přístroj do ledničky ani mrazničky.**
21. Nikdy neponořujte přístroj, zástrčku nebo napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin.
22. Nevkládejte potraviny ve fólii nebo v pytlíku, mohlo by dojít k poškození zařízení a hrozí potenciální nebezpečí požáru.
23. Tento spotřebič používejte pouze k ohřevu jídla.
24. Nikdy nepřenášejte nebo nepřesouvejte přístroj, když je připojen k elektrické síti.

25. V případě použití prodlužovacích kabelů musí být tyto kabely vhodné pro napájení zařízení, aby nedošlo k ohrožení obsluhy a byla zabezpečena bezpečnost prostředí, ve kterém je přístroj používán. Nevhodné prodlužovací kabely mohou způsobit provozní anomálie.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

1. Po použití a před čištěním výrobek vždy vypojte ze zásuvky.
2. Pokud přístroj spadl do vody, nedotýkejte se ho a okamžitě ho vypojte ze zásuvky.
3. Výrobek neumísťujte ani neskladujte na místě, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo jakoukoliv jinou kapalinou.
4. Pokud je výrobek pod proudem, nenechávejte ho bez dozoru. Pokud výrobek nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.
5. Výrobek používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu.
6. Nepoužívejte příslušenství, které není povoleno výrobcem.
7. Pokud došlo u přírodního kabelu nebo zástrčky k poškození, pokud by spadl přístroj do vody nebo pokud přístroj nepracuje správně, nepoužívejte ho.
8. Přístroj nepřenášejte za přírodní kabel.
9. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
10. V případě přehřátí přístroj vypněte a nechte vychladnout.
11. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na autorizovaný servis.
12. Vypojení přístroje ze zásuvky provádějte tažením za zástrčku, ne za kabel.
13. Přístroj nepouštějte na zem a do jeho otvorů nestrkejte žádné předměty.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Parní ventil
2. Zámek víka
3. Rukojeť
4. Víko
5. Přihrádka na lžíci a vidličku
6. Víko kontejneru
7. Kontejner
8. Topné těleso
9. Kontrolka napájení
10. Indikátor funkce
11. Zástrčka do auta

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Před použitím umyjte a vysušte kontejnery. Vložte jídlo do kontejnerů.

Vložte kontejnery do boxu a zavřete víko.

Připojit zařízení pomocí kabelu do elektrické sítě / cigaretové zástrčky v autě (dle připojeného kabelu).

Indikátor napájení se rozsvítí a přístroj začne ohřívat jídlo.

Upozornění: Doba ohřevu je závislá na množství potravin a jeho počáteční teplotě. Obecně postačí ohřev 25-40 minut. Při nízké teplotě jídla (potraviny vyndané z chladničky) se doba zahřívání může zvýšit.

Odpojte přístroj a vyndejte jídlo.

POZOR: aby nedošlo k poškození zařízení, stiskněte při provozu vzduchový ventil špičkou prstu, aby se otevřel.

Použití v autě:

Postup je stejný, jak je uvedeno výše. Místo kabelu do elektrické zásuvky připojte přístroj pomocí dodaného kabelu do zástrčky v autě. Tímto zapojením se lehce zvyšuje doba ohřevu.

befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim * IČ: 28781066 * DIČ: CZ28781066

telefon: +420 464 601 881 * email: obchod@befree.cz * internet: www.befree.cz

sklad: Škroupova 150, 537 01 Chrudim * prodejna: Horská 10, 541 02 Trutnov



Kontejner není hermeticky uzavřen!

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě / cigaretové zástrčky v autě.
Tento přístroj pravidelně čistěte po každém použití.

Nepoužívejte k čištění benzín nebo čistící prášek. Nepoužívejte drsné nebo korozivní prostředky.
Je možné čistit vnitřek zařízení trochou teplé vody. K čištění použijte jemný hadřík.
Vždy nechte přístroj bezpodmínečně zcela vyschnout, než jej opět použijete.

Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje-li přístroj správně – je vždy nutná údržba autorizovaným servisem. V těchto případech přestaňte přístroj používat, dokud nebude zkontrolován odborníkem. Jakákoliv údržba musí být prováděna kvalifikovaným odborníkem. Nikdy neprovádějte opravu svépomocí, hrozí vážné nebezpečí úrazu.

Přístroj je určen výhradně pro určené použití. Výrobce nepřebírá žádné ručení při neodborném nebo chybném použití nebo po provedení opravy neautorizovanými třetími osobami.

PORADCE PŘI PROBLÉMECH

Problém	Příčina	Řešení
Žádný ohřev, kontrolka se nerozsvítí	1. Napájení není zapojeno 2. Napájecí kabel je poškozen	Zkontrolujte zástrčku, napájecí kabel, zapojte napájecí kabel
Žádný ohřev, kontrolka se rozsvítí	Topné těleso je poškozeno	Nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem
Teplota je po dokončení příliš nízká	1. Doba zahřívání je příliš krátká 2. Okolní teplota je nízká, teplota jídla byla při začátku příliš nízká.	Zvyšte dobu ohřevu

TECHNICKÁ DATA

Napětí 220-240V ~ 50 / 60Hz (domácí použití) - DC12V (použití v automobilu)
Výkon: 35W (domácí použití) - 50W (použití v automobilu)
Kapacita 1,6L

Z hlediska kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 2011/65/EU. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/87 Sb. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.