

POKYNY PRO POUŽITÍ LED hodiny BALANCE 456434

1. Automatické nastavení

- 1.1 Připojte hodiny k síti pomocí dodaného adaptéru.
 - 1.2 Podržte stisknuté tlačítko - C na zadní straně hodin po dobu 3 sekund.
 - 1.3 Indikátor vteřin přestane blikat a spustí se cyklus příjmu signálu (po dobu 10 minut).
 - 1.4 V případě dobrého příjmu se hodiny automaticky nastaví několik minut.
 - 1.5 Kromě toho úprava času probíhá každou hodinu
 - 1.6 Není-li příjem možný, lze hodiny nastavit ručně (viz popis níže).
- Poznámka: Kvalita příjmu signálu je negativně ovlivněna rušivými elementy (počítače, neonové osvětlení, železobeton atd.) umístěnými v blízkosti hodin.

2. Ruční nastavení (tlačítka na zadní straně hodin)

- 2.1 Připojte hodiny k síti pomocí dodaného adaptéru.
- 2.2 Tlačítko A
Tlačítko výběru pro postupné nastavení ROKU, MĚSÍCE, DNE, HODIN a MINUT (v závislosti na modelu hodin).
- 2.3 Tlačítko B
Změňte blikající hodnotu funkcí uvedených v bodě 2.2 tisknutím tlačítka až do dosažení požadované hodnoty.
- 2.4 Tlačítko C
Uložení a opuštění režimu nastavení.

Je-li k hodinám dodán infračervený dálkový ovladač (volitelné příslušenství), můžete pro nastavení hodin také použít odpovídající tlačítka A, B a C na dálkovém ovladači. Hodiny jsou vybaveny interní záložní baterií (3V lithium). V případě výpadku proudu budou hodiny nadále fungovat, ale displej již nebude viditelný. Po opětovném připojení k síti hodiny zobrazí znovu přesný čas. Výměna baterie musí být prováděna odborným technikem.