EN Quick start guide

Digital Hot Air Fryer

KAAF250EBK

For more information see the extended manual online: **ned.is/kaaf250ebk**

Intended use

The Nedis KAAF250EBK is a hot air fryer with a 6.5 L capacity.
This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas.
This product can be used by children aged from 6 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
The product is intended for indoor use only.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Digital Hot Air Fryer
Article number	KAAF250EBK
Dimensions (l x w x h)	34 x 29 x 33 cm
Weight	3.9 kg
Power input	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Heating element	1800 W
Timer	30 min
Temperature range	80 °C - 200 °C
Capacity	6.5 L

Main parts (image **A**)

1. Control panel
2. 'MAX' indicator
3. Tray
4. Pan
5. Handle
6. Air outlet
7. Power cable

Control panel (image **B**)

1. Preset indicators
2. Time/temperate indicator
3. Timer up button
4. Timer down button
5. Preset selection button
6. Temperature up button
7. Temperature down button
8. Power button

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not touch any hot surfaces.
- Do not touch any hot parts of the pan and tray. Use the handle to move the pan.
- Do not cover the product.
- Keep distance from the air outlet while using the product.
- Be careful when sliding out the pan, hot steam may escape.
- Do not fill the pan with oil or other liquids.
- Make sure the pan and tray are dry before use.
- Make sure the pan is completely inserted when the product is operational.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- The product must only be powered with the voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not use external timers or remote control systems to switch the product on or off.
- Only plug the cable into a wall outlet. Do not use extension cords.
- Do not immerse the product, the power cable or plug in water or other liquids.
- Unplug the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Do not let the power cable hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Allow the product to cool before moving, cleaning, putting on- or storing the parts.
- The use of accessories not recommended by the product manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use any accessories that are not included.
- Do not use the product for outdoor uses, the product is designed for indoor use.
- Place the product on a stable, flat and heat resistant surface.
- Keep the product at a distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.
- Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

Before first use

1. Clean the tray (**A** 3) and the pan (**A** 4) with water and soap.
2. Prevent water going into the handle (**A** 5) and the front panel of (**A** 6).

Using the product (image **C** + **D**)

1. Place the product on a stable, flat and heat resistant surface.
⚠ Keep the air outlet (**A** 6) at least 15 cm away from the wall.
2. Plug the power cable (**A** 7) into the power outlet.
3. Place the tray (**A** 3) in the pan (**A** 4).
4. Place food into (**A** 4).
⚠ Do not fill the pan above the 'MAX' indicator.
5. Slide (**A** 3) back into the product by (**A** 1).
Preheat the product for 3 minutes if the product is cold.
6. Press the power button (**B** 8) to start preheating.
7. Press the preset selection button (**B** 5) for the food that you placed in (**A** 4) or manually set the time and temperature as follows.
- Press the timer up button (**B** 3) to set the required time according to the food packaging.
- Press the temperature up button (**B** 6) to set the required temperature according to the food packaging.
⚠ Do not touch any hot parts of the pan and tray. Use the handle to move the pan.
8. Slide out (**A** 4) by pulling (**A** 5) to flip the food with a food tong, during frying.
9. Slide (**A** 4) back into the product by (**A** 5).
10. When you hear the timer bell, slide out (**A** 4) by pulling (**A** 5).
⚠ Be careful when sliding out the pan, hot steam may escape.
11. Slide (**A** 4) back into the product by (**A** 1) and adjust the timer if the food is not ready yet.
12. Remove the food with a food tong or by sliding (**A** 4) out of the product by (**A** 5) and emptying it into a bowl or onto a plate.

Cleaning the product

⚠ Before cleaning and maintenance, switch off the product and disconnect the power. Let the product cool down for 10 minutes.
Clean the product after every use.
Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
Avoid abrasives that can damage the surface.
1. Clean (**A** 3), (**A** 4) with water and soap.
2. Prevent water going into (**A** 5) and the front panel of (**A** 6).
3. Clean the outside of the product with a soft, clean, lightly damp cloth.

DE Kurzanleitung

Digitale Heißluft-Fritteuse

KAAF250EBK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/kaaf250ebk**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Nedis KAAF250EBK ist eine Heißluft-Fritteuse mit 6,5 l Kapazität.
Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht.
Kinder ab dem sechsten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Digitale Heißluft-Fritteuse
Artikelnummer	KAAF250EBK
Größe (L x B x H)	34 x 29 x 33 cm
Gewicht	3,9 kg
Stromeingang	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Heizleistung	1800 W
Timer	30 min
Temperaturbereich	80 °C - 200 °C
Kapazität	6,5 L

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

1. Bedienfeld
2. MAX-Anzeige
3. Schale
4. Schale
5. Griff
6. Luftauslass
7. Stromkabel

Bedienfeld (Abbildung **B**)

1. Voreinstellungs-Anzeigen
2. Zeit/Temperatur-Anzeige
3. Timer erhöhen-Taste
4. Timer verringern-Taste
5. Voreinstellungs-Auswahltaste
6. Temperatur höher-Knopf
7. Temperatur niedriger-Knopf
8. Ein/Aus-Taste

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Berühren Sie keine heißen Teile der Schale und des Trägers. Verwenden Sie den Griff, um die Schale zu bewegen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Halten Sie während der Verwendung des Produkts Abstand vom Luftauslass.
- Seien Sie beim Herausziehen der Schale vorsichtig, es kann heißer Dampf austreten.
- Füllen Sie die Schale nicht mit Öl oder anderen Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Schale und der Träger trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Schale vollständig eingesetzt ist, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt darf nur mit der auf der Kennzeichnung auf dem Produkt angegebenen Spannung betrieben werden.
- Verwenden Sie keine externen Zeitschaltuhren oder Fernbedienungssysteme, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
- Stecken Sie das Kabel nur direkt an einer Wandsteckdose an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Tauchen Sie das Produkt, das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte herunterhängen, oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es versetzen, reinigen oder Teile aufsetzen oder entfernen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Produkthersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen führen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten war.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, das Produkt ist allein zur Verwendung innerhalb von Gebäuden konzipiert.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt von entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen oder ähnlichem fern.
- Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.

Vor der Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie den Träger (**A** 3) und die Schale (**A** 4) mit Wasser und Seife.
2. Verhindern Sie, dass Wasser in den Griff (**A** 5) und die Vorderseite von (**A** 6) eindringt.

Verwenden des Produkts (Abbildung **C** + **D**)

1. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
⚠ Halten Sie den Luftauslass (**A** 6) mindestens 15 cm von der Wand entfernt.
2. Stecken Sie das Netzkabel (**A** 7) in die Steckdose.
3. Setzen Sie (**A** 3) in (**A** 4) ein.
4. Platzieren Sie die Lebensmittel in (**A** 4).
⚠ Füllen Sie die Schale nicht über die‚MAX' Markierung hinaus.
5. Schieben Sie (**A** 4) wieder in das Produkt mit (**A** 5).
Heizen Sie das Produkt 3 Minuten lang vor, wenn das Produkt kalt ist.
6. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (**B** 8), um das Vorheizen zu beginnen.
7. Drücken Sie die Voreinstellungs-Auswahltaste (**B** 5) für das Lebensmittel, dass Sie in (**A** 4) gegeben haben oder stellen Sie den Timer und die Temperatur manuell wie folgt ein.
- Drücken Sie die Timer erhöhen-Taste (**B** 3), um die benötigte Zeit laut Verpackung des Lebensmittels einzustellen.
- Drücken Sie die Temperatur höher-Taste (**B** 6), um die benötigte Temperatur laut Verpackung des Lebensmittels einzustellen.
⚠ Berühren Sie keine heißen Teile der Schale und des Trägers. Verwenden Sie den Griff, um die Schale zu bewegen.
8. Schieben Sie (**A** 4) heraus, indem Sie an (**A** 5) ziehen, um das Lebensmittel mit einer Gargutzange während des Frittiervorgangs zu wenden.
9. Schieben Sie (**A** 5) wieder in das Produkt mit (**A** 5).
10. Wenn Sie das Zeitsignal hören, ziehen Sie (**A** 4) an (**A** 5) heraus.
⚠ Seien Sie beim Herausziehen der Schale vorsichtig, es kann heißer Dampf austreten.
11. Schieben Sie (**A** 4) wieder mit (**A** 5) in das Produkt und passen Sie den Zeitregler an, wenn das Lebensmittel noch nicht fertig ist.
12. Entnehmen Sie die Lebensmittel mit einer Gargutzange oder indem Sie (**A** 4) aus dem Produkt mithilfe von (**A** 5) herausschieben und in eine Schüssel oder auf eine Platte entleeren.

Reinigen des Produkts

⚠ Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung aus und trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt 10 Minuten abkühlen.
Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung.
Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
1. Reinigen Sie (**A** 3), (**A** 4) mit Wasser und Seife.
2. Verhindern Sie, dass Wasser in (**A** 5) und die Vorderseite von (**A** 6) eindringt.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Tuch.

FR Guide de démarrage rapide

Friteuse numérique à air chaud

KAAF250EBK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/kaaf250ebk**

Utilisation prévue

La KAAF250EBK Nedis est une friteuse à air chaud d'une capacité de 6,5 L.
Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.
Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 6 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Friteuse numérique à air chaud
Article numéro	KAAF250EBK
Dimensions (L x l x H)	34 x 29 x 33 cm
Poids	3,9 kg
Alimentation électrique	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Puissance de chauffe	1800 W
Minuteur	30 min
Plage de température	80 °C - 200 °C
Capacité	6,5 L

Pièces principales (image **A**)

1. Panneau de commande
2. Indicateur « MAX »
3. Plateau
4. Cuve
5. Poignée
6. Sortie d'air
7. Câble d'alimentation

Panneau de commande (image **B**)

1. Indicateurs de préréglage
2. Indicateur de durée/température
3. Bouton Timer up (minuterie haut)
4. Bouton Timer down (minuterie bas)
5. Bouton Preset selection (sélection préréglée)
6. Bouton d'augmentation de la température
7. Bouton de diminution de la température
8. Bouton d'alimentation

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Ne pas toucher de parties chaudes de la cuve et du plateau. Utilisez la poignée pour déplacer la cuve.
- Ne pas couvrir le produit.
- Tenez-vous à distance de la sortie d'air lors de l'utilisation du produit.
- Soyez prudent lorsque vous sortez la cuve, de la vapeur chaude peut s'échapper.
- Ne pas remplir la cuve d'huile ou d'autres liquides.
- Avant utilisation, assurez-vous que la cuve et le plateau soient secs.
- Lorsque le produit est opérationnel, assurez-vous que la cuve soit complètement insérée.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Le produit doit être alimenté uniquement avec la tension correspondant au marquage sur le produit.
- Ne pas utiliser de minuteries externes ni de systèmes de commande à distance pour mettre le produit sous ou hors tension.
- Ne branchez le câble que dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonges.
- Ne pas immerger le produit, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation et tout autre équipement en cas de problème.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Laissez le produit refroidir avant de déplacer, nettoyer, mettre ou enlever des pièces.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser d'accessoires non inclus.
- Ne pas utiliser le produit en extérieur, il est conçu pour une utilisation en intérieur.
- Placez le produit sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Gardez le produit à distance d'objets inflammables tels que des meubles, des rideaux, etc.
- Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Avant la première utilisation

1. Nettoyez le plateau (**A** 3) et la cuve (**A** 4) avec de l'eau et du savon.
2. Empêchez l'eau de pénétrer dans la poignée (**A** 5) et le panneau avant de (**A** 6).

Utiliser le produit (image **C** + **D**)

1. Placez le produit sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
⚠ Tenez la sortie d'air (**A** 6) à au moins 15 cm du mur.
2. Branchez le câble d'alimentation (**A** 7) dans la prise de courant.
3. Mettez (**A** 3) dans (**A** 4).
4. Mettez des aliments dans (**A** 4).
⚠ Ne pas remplir la cuve au-dessus du repère « MAX ».
5. Refaites coulisser (**A** 3) dans le produit en (**A** 5).
Préchauffez le produit pendant 3 minutes si le produit est froid.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation (**B** 8) pour démarrer le préchauffage.
7. Appuyez sur le bouton de sélection préréglée (**B** 5) pour les aliments que vous avez placés (**A** 4) ou réglez manuellement la durée et la température comme suit.
- Appuyez sur le bouton Timer up (**B** 3) pour régler la durée requise suivant l'emballage des aliments.
- Appuyez sur le bouton d'augmentation de la température (**B** 6) pour régler la température requise suivant l'emballage des aliments.
⚠ Ne pas toucher de parties chaudes de la cuve et du plateau. Utilisez la poignée pour déplacer la cuve.
8. Faites glisser (**A** 4) en tirant (**A** 5) pour retourner les aliments avec une pince pendant la friture.
9. Refaites coulisser (**A** 4) dans le produit en (**A** 5).
10. Lorsque vous entendez la sonnerie de la minuterie, sortez (**A** 4) en tirant (**A** 5).
⚠ Soyez prudent lorsque vous sortez la cuve, de la vapeur chaude peut s'échapper.
11. Refaites glisser (**A** 4) dans le produit en (**A** 5) et réglez la minuterie si les aliments ne sont pas encore prêts.
12. Retirez les aliments avec une pince ou en faisant glisser (**A** 4) hors du produit par (**A** 5) et les vidant dans un bol ou sur une assiette.

Nettoyer le produit

⚠ Avant le nettoyage et la maintenance, mettez le produit hors tension, puis débranchez-le. Laissez le produit refroidir pendant 10 minutes.
Nettoyez le produit après chaque utilisation.
N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.
1. Nettoyez (**A** 3), (**A** 4) avec de l'eau et du savon.
2. Empêchez l'eau de pénétrer dans (**A** 5) et le panneau avant de (**A** 6).
3. Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux, propre et légèrement humide.

NL Snelstartgids

Digitale hete lucht frituurpan

KAAF250EBK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/kaaf250ebk**

Bedoeld gebruik

De Nedis KAAF250EBK is een hete lucht frituurpan met een capaciteit van 6,5 L.
Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.
Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 6 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Digitale hete lucht frituurpan
Artikelnummer	KAAF250EBK
Afmetingen (l x b x h)	34 x 29 x 33 cm
Gewicht	3,9 kg
Stroomingang	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Verwarmingsvermogen	1800 W
Timer	30 min
Temperatuurbereik	80 °C - 200 °C
Capaciteit	6,5 L

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

1. Bedieningspaneel
2. 'MAX'-aanduiding
3. Opvangbak
4. Pan
5. Handvat
6. Luchtuitlaat
7. Stroomkabel

Bedieningspaneel (afbeelding **B**)

1. Preset-aanduidingen
2. Tijd/temperatuur-aanduiding
3. Timer-omhooghoog
4. Timer-omlaagknop
5. Preset-keuzeknop
6. Temperatuur-omhoog knop
7. Temperatuur omlaag knop
8. Aan/uit-knop

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Raak de hete delen van de pan en de tray niet aan. Gebruik het handvat om de pan te verplaatsen.
- Bedek het product niet.
- Houd tijdens het gebruik van het product afstand tot de luchtuitlaat.
- Wees voorzichtig als u de pan uit schuift, er kan hete stoom ontsnappen.
- Vul de pan niet met olie of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de pan en de tray voor gebruik droog zijn.
- Zorg ervoor dat de pan volledig is geplaatst wanneer het product in gebruik is.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Het product mag alleen worden gevoed met de spanning die overeenkomt met de markering op het product.
- Gebruik geen externe timers of afstandsbedieningen om het product in of uit te schakelen.
- De kabel alleen in een wandstopcontact steken. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Dompel het product, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron en ontkoppel het van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen of met hete oppervlakken in contact komen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Laat het product afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt, onderdelen aanbrengt of verwijdert.
- Het gebruik van niet door de fabrikant van het product aanbevolen accessoires kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel bij personen.
- Gebruik geen accessoires die niet meegeleverd worden.
- Gebruik het product niet buitenshuis, het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats het product op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Houd het product op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals meubels, gordijnen en dergelijke.
- Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Voor het eerste gebruik

1. Reinig de tray (**A** 3) en de pan (**A** 4) met water en zeep.
2. Voorkom dat er water in het handvat (**A** 5) en het voorpaneel van (**A** 6) komt.

Het product gebruiken (afbeelding **C** + **D**)

1. Plaats het product op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
⚠ Houd de luchtuitlaat (**A** 6) op ten minste 15 cm van de muur.
2. Steek het netsnoer (**A** 7) in het stopcontact.
3. Plaats (**A** 3) in (**A** 4).
4. Plaats het voedsel in (**A** 4).
⚠ Vul de pan niet boven de "MAX" aanduiding.
5. Schuif (**A** 4) terug in het product door (**A** 5).
Verwarm het product 3 minuten voor indien het product koud is.
6. Druk op de aan/uitknop (**B** 8) om het voorverwarmen te starten.
7. Druk op de preset-keuzeknop (**B** 5) voor de etenswaren die u in (**A** 4) hebt geplaatst of stel de tijd en temperatuur als volgt handmatig in.
- Druk op de timer-omhooghoog (**B** 3) om de gewenste tijd in te stellen zoals vermeld op de verpakking van de etenswaren.
- Druk op de temperatuur-omhooghoog (**B** 6) om de gewenste temperatuur in stellen zoals vermeld op de verpakking van de etenswaren.
⚠ Raak de hete delen van de pan en de tray niet aan. Gebruik het handvat om de pan te verplaatsen.
8. Schuif (**A** 4) uit het apparaat door aan (**A** 5) te trekken om de etenswaren tijdens het frituren met een voedseltang om te draaien.
9. Schuif (**A** 5) terug in het product door (**A** 5).
10. Als u de bel van de timer hoort, schuif dan (**A** 4) eruit door aan (**A** 5) te trekken.
⚠ Wees voorzichtig als u de pan uit schuift, er kan hete stoom ontsnappen.
11. Schuif (**A** 4) terug in het product door (**A** 5) en pas de timer aan als de etenswaren nog niet klaar zijn.
12. Verwijder de etenswaren met een voedseltang of door (**A** 4) met (**A** 5) uit het product te schuiven en de inhoud van de pan in een kom of op een bord te legen.

Het product reinigen

⚠ Zet het product vóór reiniging en onderhoud uit en schakel de stroomtoevoer uit. Laat het product 10 minuten afkoelen.
Reinig het product na elk gebruik.
Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
1. Reinig (**A** 3), en (**A** 4) met water en zeep.
2. Voorkom dat er water in (**A** 5) en het voorpaneel van (**A** 4) komt.
3. Reinig de buitenzijde van het product met een zachte, schone doek die een beetje vochtig is.

IT Guida rapida all'avvio

Friggitrice digitale ad aria calda

KAAF250EBK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/kaaf250ebk**

Uso previsto

Nedis KAAF250EBK è una friggitrice ad aria calda con capacità di 6,5 l.
Questo prodotto è inteso per l'utilizzo domestico o equivalente, ad esempio in aree di cottura.
Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 6 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Friggitrice digitale ad aria calda
Numero articolo	KAAF250EBK
Dimensioni (p x l x a)	34 x 29 x 33 cm
Peso	3,9 kg
Ingresso di alimentazione	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potenza di riscaldamento	1800 W
Timer	30 min
Intervallo di temperatura	80 °C - 200 °C
Capacità	6,5 L

Parti principali (immagine **A**)

1. Pannello di controllo
2. Indicatore "MAX"
3. Vassoio
4. Contenitore
5. Maniglia
6. Uscita dell'aria
7. Cavo di alimentazione

Pannello di controllo (figura **B**)

1. Indicatori preimpostati
2. Indicatore tempo/temperatura
3. Pulsante timer SU
4. Pulsante timer GIÙ
5. Pulsante selezione preimpostata
6. Pulsante Aumenta temperatura
7. Pulsante Abbassa temperatura
8. Pulsante di accensione

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per l'avvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non toccare alcuna parte calda.
- Non toccare alcuna parte calda del contenitore e della vaschetta. Utilizzare la maniglia per muovere il contenitore.
- Non coprire il prodotto.
- Tenere le distanze dall'uscita dell'aria durante l'utilizzo del prodotto.
- Prestare attenzione quando si estrae il contenitore, poiché potrebbe fuoriuscire vapore bollente.
- Non riempire il contenitore con olio o altri liquidi.
- Assicurarsi che il contenitore e la vaschetta siano asciutti prima dell'uso.
- Assicurarsi che il contenitore sia inserito a fondo quando il prodotto è in funzione.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Il prodotto deve essere alimentato esclusivamente con la tensione corrispondente a quanto indicato sul prodotto.
- Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo a distanza per accendere o spegnere il prodotto.
- Collegare il cavo solo a una presa di corrente. Non utilizzare prolunghe.
- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non scollegare il prodotto tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non lasciar penzolare il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o di un piano da cucina, né lasciare che tocchi le superfici calde.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Lasciar raffreddare il prodotto prima dello spostamento, della pulizia, dell'installazione o della rimozione di parti.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati dal fabbricante del prodotto può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Non utilizzare accessori non in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto in esterni, è progettato per l'utilizzo in interni.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Tenere il prodotto a distanza da oggetti infiammabili come il mobilio, le tende e simili.
- Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Prima del primo utilizzo

1. Pulire la vaschetta (**A** 3) e il contenitore (**A** 4) con acqua e sapone.
2. Evitare che l'acqua finisca nella maniglia (**A** 5) e nel pannello anteriore di (**A** 6).

Utilizzo del prodotto (immagine **C** + **D**)

1. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
⚠ Mantenere l'uscita dell'aria (**A** 6) almeno a 15 cm dalla parete.
2. Collegare il cavo di alimentazione (**A** 7) alla presa elettrica.
3. Mettere (**A** 3) in (**A** 4).
4. Inserire le pietanze in (**A** 4).
⚠ Non riempire il contenitore al di sopra dell'indicatore "MAX".
5. Reinserire (**A** 4) nel prodotto tramite (**A** 5).
Pre-riscaldare il prodotto per 3 minuti se il prodotto è freddo.
6. Premere il pulsante di accensione (**B** 8) per iniziare il preriscaldamento.
7. Premere il pulsante di selezione preimpostata (**B** 5) per la pietanza inserita in (**A** 4) o impostare manualmente il tempo e la temperatura come indicato di seguito.
- Premere il pulsante del timer SU (**B** 3) per impostare il tempo necessario in base a quanto indicato sulla confezione della pietanza.
- Premere il pulsante della temperatura SU (**B** 6) per impostare la temperatura necessaria in base a quanto indicato sulla confezione della pietanza.
⚠ Non toccare alcuna parte calda del contenitore e della vaschetta. Utilizzare la maniglia per muovere il contenitore.
8. Tirando (**A** 5), estrarre (**A** 4) per girare la pietanza con una pinza da cucina durante la frittura.
9. Reinserire (**A** 4) nel prodotto tramite (**A** 5).
10. Quando si sente il cicalino del timer, estrarre (**A** 4) tirando (**A** 5).
⚠ Prestare attenzione quando si estrae il contenitore, poiché potrebbe fuoriuscire vapore bollente.
11. Reinserire (**A** 4) nel prodotto tramite (**A** 5) e regolare il timer se la pietanza non è ancora pronta.
12. Rimuovere la pietanza con una pinza da cucina oppure estrarre (**A** 4) dal prodotto tirando (**A** 5) e svuotando il contenuto in una ciotola o su un piatto.

Pulizia del prodotto

⚠ Prima della pulizia e della manutenzione, spegnere il prodotto e scollegare l'alimentazione. Lasciar raffreddare il prodotto per 10 minuti.
Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.
Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti chimici aggressivi come ammoniaca, acido o acetone.
Evitare sostanze abrasive che possono danneggiare la superficie.
1. Pulire (**A** 3), (**A** 4) con acqua e sapone.
2. Evitare che l'acqua finisca in (**A** 5) e nel pannello anteriore di (**A** 6).
3. Pulire la parte esterna del prodotto con un panno morbido, pulito e leggermente inumidito.

ES Guía de inicio rápido

Freidora de aire caliente digital

KAAF250EBK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/kaaf250ebk**

Uso previsto por el fabricante

Nedis KAAF250EBK es una freidora de aire caliente con una capacidad de 6,5 l.

Tärkeimmät osat (kuva A)

1. Ohjauspaneeli
2. MAKSIMI-merkki
3. Keräyssatia
4. Kypsennysrasia
5. Kahva
6. Poistoilma-aukko
7. Sähköjohto

Ohjauspaneeli [kuva B]

1. Esiasetusten ilmaisimet
2. Ajan ja lämpötilan ilmaisin
3. Ajastimen lisäyspainike
4. Ajastimen vähennyspainike
5. Esiasetuksen valintapainike
6. Lämpötila ylös -painike
7. Lämpötila alas -painike
8. Virtapainike

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä kosketa kuumia pintoja.
- Älä koske kypsennysrasian ja telineen kuumiin osiin. Siirrä kypsennysrasiaa kädensijasta.
- Tuotetta ei saa peittää.
- Pysy kaukana ilman ulostuloaukosta, kun käytät tuotetta.
- Ole varovainen, kun vedät kypsennysrasian ulos. Kuumaa höyryä voi purkautua.
- Älä täytä kypsennysrasiaa öljyllä tai muulla nesteellä.
- Varmista, että kypsennysrasia ja teline ovat kuivia ennen käyttöä.
- Varmista, että kypsennysrasia on kokonaan paikallaan, kun tuotetta käytetään.
- Älä käytä tuotetta, jos johin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Tuotteen saa kytkeä ainoastaan tuotteessa olevaa merkintää vastaavaan jännitteeseen.
- Älä käytä ulkoisia ajastimia tai kauko-ohjausjärjestelmiä tuotteen kytkemiseksi päälle tai pois.
- Kytke johto vain seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.
- Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota tuote virtalähteestä ja puista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli äläkä kosketa kuumia pintoja.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Anna tuotteen jäähtyä ennen sen liikuttamista, puhdistamista tai osien poistamista.
- Muiden kuin tuotteen valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät sisälly pakkaukseen.
- Älä käytä tuotetta ulkona, se on suunniteltu sisäkäyttöön.
- Aseta tuote vakaalle, tasaiselle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Pidä tuote riittävän kaukana syttyvistä esineistä, kuten huonekalusta, verhoista ja muista vastaavista.
- Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Puhdista teline A ③ ja kypsennysrasia A ④ vedellä ja saippualla.
2. Estä veden pääsy kädensijaan A ③ ja A ④:n etupaneeliin.

Tuotteen käyttäminen (kuvat C + D)

1. Aseta tuote vakaalle, tasaiselle ja lämmönkestävälle alustalle.
⚠ Pidän ilman ulostuloaukko A ② vähintään 15 cm:n päässä seinästä.
2. Liitä virtajohto A ⑦ pistorasiaan.
3. Aseta kahvinsuodatin A ③ kahvisuppiloon A ④.
4. Aseta ruoka A ④:aan.
⚠ Älä täytä kypsennysrasiaa MAX-merkin yli.
5. Liu'ut/ota A ④ takaisin tuotteeseen A ⑤:lla.
Esikuumenna tuotesta 3 minuutta, jos tuote on kylmä.
6. Paina virtapainiketta B ⑧ esilämmityksen käynnistämiseksi.
7. Paina esiasetuksen valintapainiketta B ⑤ valitaksesi pannuun A ④ laittamasi ruoan, tai aseta aika ja lämpötila manuaalisesti seuraavasti.
- Paina ajastimen lisäyspainiketta B ③ asettaaksesi elintarvikepakkauksessa mainitun tarvittavan ajan.
- Paina lämpötilan lisäyspainiketta B ⑥ asettaaksesi elintarvikepakkauksessa mainitun tarvittavan lämpötilan.
⚠ Älä koske kypsennysrasian ja telineen kuumiin osiin. Siirrä kypsennysrasia kädensijasta.
8. Ota pannu A ④ ulos vetämällä kahvasta A ⑥ käännelläksesi ruokaa paistopihdeillä paistamisen aikana.
9. Liu'ut/ota A ④ takaisin tuotteeseen A ⑤:lla.
10. Kun ajastimen kello soi, liu'ut/ota A ④ ulos vetämällä A ⑤:sta.
⚠ Ole varovainen, kun vedät kypsennysrasian ulos. Kuumaa höyryä voi purkautua.
11. Liu'uta A ④ takaisin tuotteeseen A ⑤:ja ja säädä ajastinta, jollei ruoka ole vielä valmista.
12. Ota pannu A ④ ulos tuotteesta vetämällä kahvasta A ⑥ ja nostele ruoka pois pannusta paistopihdeillä tai tyhjennä se astiaan tai lautaselle.

Tuotteen puhdistaminen

⚠ Ennen puhdistusta ja huoltoa sammuta tuotteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Anna tuotteen jäähtyä 10 minuuttia.
Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen.
Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.
Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
1. Puhdista A ③, A ④ vedellä ja saippualla.
2. Estä veden pääsy A ③:aan ja A ④:n etupaneeliin.
3. Puhdista tuote ulkopuolelta pehmeällä, puhtaalla ja kevyesti kostutetulla liinalla.

NO Hurtigguide

Digital luftfrityrkoker

KAAF250EBK

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/kaaf250ebk**

Tilsnitt bruk

Nedis KAAF250EBK er en luftfrityrkoker med en 6,5 L kapasitet.
Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder.
Produktet kan brukes av barn fra 6 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller opplæring om bruk av produktet på en trygg måte og forstår farene som er tilknyttet bruk av produktet. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Digital luftfrityrkoker
Artikkelnummer	KAAF250EBK
Dimensjoner (L x B x H)	34 x 29 x 33 cm
Vekt	3,9 kg
Strøminngang	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Varmeeffekt	1800 W
Tidtaker	30 min
Temperaturområde	80 °C - 200 °C
Kapasitet	6,5 L

Hoveddeler (bilde A)

1. Kontrollpanel
2. «MAKS.»-indikator
3. Brett
4. Panne
5. Håndtak
6. Luftuttak
7. Strømkabel

Kontrollpanel [image B]

1. Forhåndsinnstilt-indikatorer
2. Indikator for tid/temperatur
3. Opp-knapp for tidtaker
4. Ned-knapp for tidtaker
5. Forhåndsinnstilling-knapp
6. Temperatur opp-knapp
7. Temperatur ned-knapp
8. På/av-knapp

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke ta på noen varme overflater.
- Ikke berør de varme delene på pannen eller brettet. Bruk håndtaket til å bevege pannen.
- Ikke dekk til produktet.
- Hold avstand fra luftutløpet mens du bruker produktet.
- Vær forsiktig når du skyver ut pannen ettersom varm luft kan unnslippe.
- Ikke fyll pannen med olje eller andre væsker.
- Sørg for at pannen og brettet er tørt før bruk.
- Sørg for at pannen er satt helt inn når produktet er i bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Produktet må kun drives med spenningen som tilsvarer merkingen på produktet.
- Ikke bruk eksterne tidtakere eller fjernkontrollsystemer for å slå produktet på eller av.
- Koble kabelen bare inn i vegguttak. Ikke bruk skjøteledninger.
- Produktet, strømkabelen eller kontakten må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Ikke la strømkabelen hange over kanten på bord eller benker eller bevare varme overflater.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- La produktet kjøle seg ned før du flytter og rengjør det eller setter på eller fjerner deler.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produktets produsent kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er inkludert.
- Ikke bruk produktet for bruksområder utendørs. Produktet er utformet for innendørs bruk.
- Sett produktet på en stabil, flat og varmebestandig overflate.
- Hold produktet lang unna brennbare gjenstander som møbler, gardiner og lignende.
- Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

Før første bruk

1. Rengjør bakken A ③ og gryden A ④ med vand og sæbe.
2. Undgå, at der kommer vand ind i håndtaget A ⑤ og forsidepanelet på A ④.

Brug af produktet (billedet C + D)

1. Anbring produktet på en stabil, flad og varmebestandig overflade.
⚠ Hold luftudløbet A ② mindst 15 cm væk fra væggen.
2. Sæt strømkablet A ⑦ ind i stikkontakten.
3. Placer A ③ i A ④.
4. Læg mad i A ④.
⚠ Fyld ikke gryden til over 'MAX'-indikatoren.
5. Skub A ④ tilbage i produktet med A ⑤.
Forvarm maden i 3 minutter, hvis den er kold.
6. Tryk på strømknappen B ⑧ for at starte forvarmning.
7. Tryk på knappen til forudindstilling B ⑤ for maden placeret i A ④, eller indstil tiden og temperaturen manuelt som følge.
- Tryk på tid op-knappen B ③ for at indstille den påkrævede tid i henhold til mademballagen.
- Tryk på temperatur op-knappen B ⑥ for at indstille den påkrævede temperatur i henhold til mademballagen.
⚠ Rør ikke nogen af grydens og bakkens varme dele. Brug håndtagene til at flytte gryden.
- Overdæk ikke produktet.
- Hold afstand fra luftudløbet, mens du bruger produktet.
- Vær forsigtig, når du skubber gryden ud, da varm damp kan slippe ud.
- Fyld ikke gryden med olie eller andre væsker.
- Sørg for, at gryden og bakken er tørre inden brug.
- Sørg for, at gryden er sat helt ind, når produktet er i drift.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Produktet må kun drives med den spænding, der svarer til markeringen på produktet.
- Brug ikke eksterne timere eller fjernbetjente systemer til at tænde eller slukke for produktet.
- Slut kun stikket til en almindelig stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning.
- Produktet, strømkablet eller stikket må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og undet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.
- Lad ikke strømkablet hænge over kanten af bordet eller køkkenbordet, eller bare ved varme overflader.
- Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
- Lad produktet køle, før du flytter eller rengør det, eller sætter dele på/tager dele af.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Brug ikke noget tilbehør, der ikke medfølger.
- Brug ikke produktet udendørs, produktet er designet til indendørs brug.
- Anbring produktet på en stabil, flad og varmebestandig overflade.
- Hold produktet på afstand af brændbare materialer såsom møbler, gardiner og lignende.
- Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

Før første brug

1. Rengør bakken A ③ og gryden A ④ med vand og sæbe.
2. Undgå, at der kommer vand ind i håndtaget A ⑤ og forsidepanelet på A ④.

Brug af produktet (billedet C + D)

1. Anbring produktet på en stabil, flad og varmebestandig overflade.
⚠ Hold luftudløbet A ② mindst 15 cm væk fra væggen.
2. Sæt strømkablet A ⑦ ind i stikkontakten.
3. Placer A ③ i A ④.
4. Læg mad i A ④.
⚠ Fyld ikke gryden til over 'MAX'-indikatoren.
5. Skub A ④ tilbage i produktet med A ⑤.
Forvarm maden i 3 minutter, hvis den er kold.
6. Tryk på strømknappen B ⑧ for at starte forvarmning.
7. Tryk på knappen til forudindstilling B ⑤ for maden placeret i A ④, eller indstil tiden og temperaturen manuelt som følge.
- Tryk på tid op-knappen B ③ for at indstille den påkrævede tid i henhold til mademballagen.
- Tryk på temperatur op-knappen B ⑥ for at indstille den påkrævede temperatur i henhold til mademballagen.
⚠ Rør ikke nogen af grydens og bakkens varme dele. Brug håndtagene til at flytte gryden.
8. Skub ud A ④ ved at trække i A ⑤ for at vende maden med en madtang under stegning.
9. Skub A ④ tilbage i produktet med A ⑤.
10. Når du hører tidsklokken, skal du skubbe A ④ ud ved at trække A ⑤.
⚠ Vær forsigtig, når du skubber gryden ud, da varm damp kan slippe ud.
11. Skub A ④ tilbage i produktet med A ⑤, og juster tidsvalget, hvis maden endnu ikke er klar.
12. Tag maden ud med en madtang eller ved at skubbe A ④ ud af produktet med A ⑤, og tøm indholdet ud i en skål eller på en tallerken.

Rengøring af produktet

⚠ Far rengøring og vedligeholdelse skal produktet slukkes og strømmen skal tages fra. Lad produktet køle af i 10 minutter.
Rengør produktet efter hver brug.
Anvend ikke aggressive kemiske rengøringsmidler såsom ammoniak, syre eller acetone, når du rengør produktet.
Undgå slibemiddel, som kan skade overfladen.
1. Rengør A ③, A ④ med vand og sæbe.
2. Undgå, at der kommer vand ind i A ⑤ og forsidepanelet på A ④.
3. Rengør ydersiden af produktet med en blød, let fugtet klud.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Digitális forró levegős sütő

KAAF250EBK

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/kaaf250ebk**

Tervezett felhasználás

A Nedis KAAF250EBK egy 6,5 L űrtartalmú forrólevegős fritőz.
A termék rendeltetészerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használható.

Před prvním použitím

1. Očistěte tác A ③ a pánev A ④ vodou a mycím prostředkem.
2. Zabraňte vniknutí vody do A ⑤ a předního panelu A ④.
3. Vnější stranu výrobku čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříčkem.

RO Ghid rapid de inițiere

Friteuză digitală cu aer cald

KAAF250EBK

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/kaaf250ebk**

Utilizare preconizată

Nedis KAAF250EBK este o friteuză cu aer cald cu capacitatea de 6,5 L.
Acest produs este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, de exemplu bucătării.
Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 6 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe în materie, dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Friteuză digitală cu aer cald
Numărul articolului	KAAF250EBK
Dimensiuni (L x l x h)	34 x 29 x 33 cm
Greutate	3,9 kg
Intrare alimentare electrică	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Putere de încălzire	1800 W
Temporizator	30 min
Interval de temperatură	80 °C - 200 °C
Capacitate	6,5 L

Piese principale (imagine A)

1. Panou de comandă
2. Indicator „MAX"
3. Tavă
4. Cos
5. Mâner
6. Ieșire aer
7. Cablu electric

Panou de control [imagine B]

1. Indicatoare presetare
2. Indicator timp/temperatură
3. Buton creștere timp
4. Buton scădere timp
5. Buton selectare presetare
6. Buton creștere temperatură
7. Buton reducere temperatură
8. Buton Power

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu atingeți părțile fierbinți ale coșului și ale tăvii. Folosiți mânerul pentru a deplasa coșul.
- Nu acoperiți produsul.
- Când folosiți produsul, păstrați distanța față de fanta de ventilație.
- Aveți grijă la scoaterea prin glisare a coșului, poate ieși abur fierbinte.
- Nu umpleți coșul cu ulei sau alte lichide.
- Asigurați-vă că tava și coșul sunt uscate înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că coșul este complet introdus când produsul este în funcțiune.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Produsul trebuie alimentat exclusiv cu tensiunea corespunzătoare marcajului de pe produs.
- Nu folosiți temporizatoare externe sau sisteme externe de telecomandă pentru pornirea sau oprirea produsului.
- Conectați cablul exclusiv la o priză de perete. Nu folosiți prelungitoare.
- Nu scufundați produsul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l deplasa, curăța și de a monta ori demonta piese ale acestuia.
- Folosirea accesoriilor nerecomandate de către producător poate avea ca rezultat incendii, șoc electric sau răniri persoanale.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt incluse.
- Nu folosiți produsul pentru utilizare în spații deschise, produsul este destinat utilizării în spații închise.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană, rezistentă la temperatură ridicată.
- Țineți produsul la distanță față de obiectele inflamabile, de exemplu mobilier, perdele sau alte obiecte similare.
- Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.

Înainte de prima utilizare

1. Curățați tava A ③ și coșul A ④ cu apă și săpun.
2. Împiedicați pătrunderea apei în mâner A ⑤ și panoul frontal al A ④.

Utilizarea produsului (imagine C + D)

1. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană, rezistentă la temperatură ridicată.
⚠ Țineți fanta de aer A ② la cel puțin 15 cm față de perete.
2. Conectați cablul electric A ⑦ în priza electrică.
3. Așezați A ③ în A ④.
4. Așezați alimentele în A ④.
⚠ Nu umpleți coșul peste indicatorul „MAX".
5. Glisați A ④ înapoi în produs cu A ⑤.
Preîncălziți produsul timp de 3 minute dacă produsul este rece.
6. Apăsați butonul de pornire B ⑧ pentru a începe preîncălzirea.
7. Apăsați butonul de selectare presetare B ⑤ pentru alimentele pe care le-ați așezat în A ④ sau setați manual timpul și temperatura după cum urmează.
- Apăsați butonul creștere temporizator B ③ pentru setarea timpului necesar, conform ambalajului alimentelor.
- Apăsați butonul de creștere temperatură B ⑥ pentru setare la temperatura necesară, conform ambalajului alimentului.
⚠ Nu atingeți părțile fierbinți ale coșului și ale tăvii. Folosiți mânerul pentru a deplasa coșul.
6. Glisați pentru a scoate A ④ trăgând A ⑤ pentru a întoarce pe partea cealaltă alimentele cu un clește, în timpul gătitului.
9. Glisați A ④ înapoi în produs cu A ⑤.
10. Când auziți semnalul sonor al temporizatorului, scoateți prin glisare A ④ trăgând A ⑤.
⚠ Aveți grijă la scoaterea prin glisare a coșului, poate ieși abur fierbinte.
11. Glisați A ④ înapoi în produs de la A ⑤ și reglați temporizatorul dacă alimentele nu sunt gata încă.
12. Scoateți alimentele folosind un clește sau glisând A ④ din produs prin A ⑤ și golindu-le într-un castron sau pe o farfurie.

Curățirea produsului

⚠ Înainte de curățare și întreținere, opriți produsul și deconectați alimentarea. Lăsați produsul să se răcească timp de 10 minute.
Curățați produsul după fiecare utilizare.
Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățirea produsului.
Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.
1. Curățați A ③, A ④ cu apă și săpun.
2. Împiedicați pătrunderea apei în A ⑤ și panoul frontal al A ④.
3. Curățați exteriorul produsului cu o lavetă moale, curată, ușor umezită.

CS Rychlý návod

Digitální horkovzdušná fritéza

KAAF250EBK

Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/kaaf250ebk**

Zamýšlené použití

KAAF250EBK značky Nedis je horkovzdušná fritéza s kapacitou 6,5 l.
Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou kuchyně apod.
Tento výrobek mohou používat děti od 6 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Tento výrobek je určen výhradně k použití v prostorách, jako jsou kuchyně apod.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Digitální horkovzdušná fritéza
Číslo položky	KAAF250EBK
Rozměry (D x Š x V)	34 x 29 x 33 cm
Hmotnost	3,9 kg
Napájecí vstup	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tepelný výkon	1800 W
Časovač	30 min
Teplotní rozsah	80 °C - 200 °C
Kapacita	6,5 L

Hlavní části (obrázek A)

1. Ovládací panel
2. Ukazatel „MAX"
3. Tác
4. Pánev
5. Držadlo
6. Vzduchový průduch
7. Napájecí kabel

Ovládací panel [obrázek B]

1. Ukazatele přednastavení
2. Ukazatel času/teploty
3. Tlačítko časovač +
4. Tlačítko časovač –
5. Tlačítko výběru přednastavení
6. Tlačítko teplota nahoru
7. Tlačítko teplota dolů
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nedotýkejte se horkých částí pánve a tácu. K přesouvání pánve vždy použijte rukojeť.
- Výrobek nezakrývejte.
- Během používání udržujte dostatečnou vzdálenost od vzduchového výstupu výrobku.
- Při vytahování pánve buďte opatrní, může dojít k úniku horké páry.
- Nepřítře pánev olejem ani jinými kapalinami.
- Před použitím se ujistěte, že jsou pánev i tác suché.
- Když je výrobek zapnutý, ujistěte se, že je pánev zcela zasunutá dovnitř.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- K zapínání a vypínání výrobku nepoužívejte externí časovače ani systémy dálkového ovládání.
- Kabel zapojujte vždy jen do stěnové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Neponořujte výrobek, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Napájecí kabel nenechte viset přes okraj stolu ani dotýkat se horkých povrchů.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Před přenášením, čištěním, skládání nebo odebírání částí nechte výrobek zcela vychladnout.
- Použití příslušenství nedoporučeného výrobcem může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poranění osob.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které toto, které je součástí balení.
- Nepoužívejte výrobek ve venkovních prostorách, výrobek je navržen pro použití uvnitř.
- Umístěte výrobek na stabilní, rovný a teplioodolný povrch.
- Výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako jsou nábytek, záclony a podobně.
- Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Před prvním použitím

1. Umístěte výrobek na stabilní, rovný a teplioodolný povrch.
⚠ Udržujte odstup vzduchového výstupu A ② alespoň 15 cm od stěny.
2. Zapojte napájecí kabel A ⑦ do stěnové zásuvky.
3. Vložte A ③ do A ④.
4. Vložte jídlo do A ④.
⚠ Nepřítře pánev nad rysku „MAX".
5. Zasuňte A ④ zpět do výrobku za A ⑤.
Pokud je výrobek studený, předehřejte jej po dobu 3 minut.
6. Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí B ⑧ spusťte předehřívání.
7. Stiskněte tlačítko výběru přednastavení B ⑤ pro jídlo, které jste vložili do A ④, nebo ručně nastavte čas a teplotu následujícím postupem.
- Stiskem tlačítka časovače + B ③ nastavte potřebný čas dle údajů na obalu jídla.
- Stiskem tlačítka teploty + B ⑥ nastavte potřebnou teplotu dle údajů na obalu jídla.
⚠ Nedotýkejte se horkých částí pánve a tácu. K přesouvání pánve vždy použijte rukojeť.
8. Vysuňte A ④ zatažením za A ⑤, abyste mohli během fritování obrátit jídlo kleštěmi.
9. Zasuňte A ④ zpět do výrobku za A ⑤.
10. Jakmile se ozve zvonek časovače, vysuňte A ④ tažením za A ⑤.
⚠ Při vytahování pánve buďte opatrní, může dojít k úniku horké páry.
11. Jestliže jídlo není hotové, zasuňte A ④ zpět do výrobku za A ⑤ a upravte časovač.
12. Vyjměte jídlo pomocí kleští nebo vytažením A ④ ven z výrobku za A ⑤ a vyprázdněním na talíř nebo do misy.

Čištění výrobku

⚠ Před čištěním a údržbou výrobek vypněte a odpojte napájení. Nechte výrobek vychladnout po dobu 10 minut.
Výrobek čistěte po každém použití.
K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.
Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.
1. Očistěte A ③, A ④ vodou a mycím prostředkem.
2. Zabraňte vniknutí vody do A ⑤ a předního panelu A ④.
3. Vnější stranu výrobku čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříčkem.

SK Rýchly návod

Digitálna teplovzdušná fritovačka

KAAF250EBK

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: **ned.is/kaaf250ebk**

Určené použitie

Nedis KAAF250EBK je teplovzdušná fritovačka s objemom 6,5 l.
Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské prostredia.
Tento výrobok môžu používať deti od 6 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnostami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Digitálna teplovzdušná fritovačka
Číslo výrobku	KAAF250EBK
Rozmery (D x Š x V)	34 x 29 x 33 cm
Hmotnosť	3,9 kg
Vstup napájania	220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Výhrevnosť	1800 W
Časovač	30 min.
Teplotný rozsah	80 °C - 200 °C
Kapacita	6,5 L

Hlavné časti (obrázok A)

1. Ovládací panel
2. Indikátor „MAX"
3. Podnos
4. Panvica
5. Rúčka
6. Výfuk
7. Napájací kábel

Ovládací panel [obrázok B]

1. Indikátory predvolieb
2. Indikátor času/teploty
3. Tlačidlo zvýšenia hodnoty časovača
4. Tlačidlo zníženia hodnoty časovača
5. Tlačidlo voľby predvolby
6. Tlačidlo zvýšenia teploty
7. Tlačidlo zníženia teploty
8. Vypínač

Pριν τη πρώτη χρήση

1. Καθαρίστε το δίσκο A ③ και το τηγάνι A ④ με νερό και σαπούνι.
2. Μην αφήνετε το νερό να εισχωρήσει στη χειρολαβή A ⑤ και στο μπροστινό πλαίσιο του A ④.

Χρήση το προϊόντος (εικόνα C + D)

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή, επίπεδη και θερμοανθεκτική επιφάνεια.
⚠ Η έξοδος αέρα A ② πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15 cm μακριά από τον τοίχο.
2. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος A ⑦ στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε το A ③ μέσα στο A ④.
4. Τοποθετήστε το προϊόν μέσα στο A ④.
⚠ Μην γεμίζετε το τηγάνι πάνω από την ένδειξη «MAX».
5. Σύρετε το A ④ ξανά στο προϊόν με A ⑤.
Προανθερμάνετε το προϊόν για 3 λεπτά αν το προϊόν έχει κρυώσει.
6. Πατήστε το κουμπί ισχύος B ⑧ για να εκκινηθεί η προθέρμανση.
7. Πατήστε το κουμπί επιλογής προεπιλογής B ⑤ για το τρόφιμο που έχετε τοποθετήσει A ④ ή ρυθμίστε χειροκίνητα τον χρόνο και τη θερμοκρασία ως εξής.
- Πατήστε το κουμπί αύξησης χρόνου B ③ για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο σύμφωνα με την συσκευασία του τροφίμου.
- Πατήστε το κουμπί αύξησης θερμοκρασίας B ⑥ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία σύμφωνα με την συσκευασία του τροφίμου.
⚠ Μην αγγίζετε τα θερμά μέρη του τηγανιού και του δίσκου. Χρησιμοποιείστε τη λαβή για να απομακρύνετε το τηγάνι.
8. Βγάλτε το A ④ τραβώντας A ⑤ για να γυρίσετε τα τρόφιμα με την λαβίδα φαγητού κατά την διάρκεια του ψησίματος.
9. Σύρετε το A ④ ξανά στο προϊόν με A ⑤.
10. Μόλις ακούσετε το κουδούνι του χρονοδιακόπτη, σύρετε προς τα έξω το A ④ τραβώντας το A ⑤.
⚠ Δώστε προσοχή όταν σύρετε προς τα έξω το τηγάνι, μπορεί να βγει θερμός ατμός.
11. Σύρετε το A ④ ξανά στο προϊόν με το A ⑤ και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη αν το τρόφιμο δεν είναι ακόμα έτοιμο.
12. Απομακρύνετε το τρόφιμο με μία λαβίδα φαγητού ή βγάλτε το A ④ από το προϊόν A ⑤ και αδειάστε το μέσα σε ένα μπολ ή μέσα σε ένα πιάτο.

Καθαρισμός του προϊόντος

⚠ Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε από το ρεύμα. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει για 10 λεπτά.
Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ